

English

Caution:

Take care of the food contact parts: Do not use temperatures higher than 60 °C. Do not use rough cleaners, scouring pads, metal scrubbers, or hard objects. Avoid dropping or hitting the parts. If parts are suitable for dishwashing, wash them only on a dishwasher program up to 60 °C. Check parts before use. Before using the appliance, check the container, lid, shaping disc, mixing paddle and other food contact parts. Do not use any part if it is cracked, bent, discolored, has damaged seals, or looks worn or broken.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling, or cleaning.

Warning: There is a potential risk of injuries from unintended use.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

This appliance is for household use only.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Български

Внимание:

Погрижете се за частите, които влизат в контакт с храна: не използвайте температури по-високи от 60 °C. Не използвайте груби почистващи препарати, абразивни гъби, метални сгъралки или твърди предмети. Избягвайте да изпускате или да удърте части. Ако частите са подходящи за миене в съдомиялна машина, миете ги само на програма за съдомиялна машина до 60 °C.

Проверете частите преди употреба: преди да използвате уреда, проверете контейнера, капака, диска за оформяне, лопатката за смесване и други части в контакт с храни. Не използвайте никоя част, ако е напукана, огъната, обезцветена, има повредени уплътнения или изглежда износена или счупена.

Този уред не бива да се използва от деца. Пазете уреда и кабела далече от достъп на деца.

Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов представител или лица с подобна квалификация с цел да се избегнат опасни ситуации.

Деца не бива да си играят с уреда. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако е оставен без надзор, както и преди сглобяване, разглобяване или почистване. Предупреждение: съществува потенциален риск от наранявания от непредвидена употреба. Изключвайте уреда и изваждайте щепсела от електрическата мрежа, преди да смените приставки или да боравите с части, които се движат по време на работа.

Този уред е само за битови цели.

Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов представител или лица с подобна квалификация с цел да се избегнат опасни ситуации.

Čeština

Upozornění:

Dbejte na části, které přicházejí do styku s potravinami: nepoužívejte teploty vyšší než 60 °C. Nepoužívejte drsné čističí prostředky, drátěnky, kovové kartáče ani tvrdé předměty. Vyvarujte se upuštění části nebo nárazu do nich. Pokud jsou části vhodné pro mytí v myčce, myjte je pouze pomocí programu pro mytí nádobí s teplotou do 60 °C.

Před použitím přístroje zkontrolujte všechny jeho části, včetně nádoby, víka, tvarovacho kotouče, michací lopatky a dalších částí, které přicházejí do styku s potravinami. Nepoužívejte žádnou část, která je prasklá, ohnutá, vybledlá, má poškozené těsnění nebo vypadá opotřebeně či rozbitě. Přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.

Přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo při poučení o bezpečném používání přístroje a rozumi všem rizikům spojeným s používáním přístroje.

Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Před ponecháním přístroje bez dozoru a před jeho sestavováním, rozkládáním nebo čištěním jej vždy odpojte od napájení.

Varnostni: Existuje nizko zranjeni v disledku neupravnjenega pouziti. Vedno izkljucite napajanje, preden se boste lotili razstavljati ali popravljati napravo. Izkljucite napravo in izvlecite vtiacnik iz elektricnega omreza, preden boste menjali pribor ali delovne dele, ki se gibljejo med uporabo.

Priporočamo, da napravo uporabljate le po navodilih proizvajalca, ki so priložena k izdelku, in da napravo uporabljate le po usposabljanju, ki ga zagotavlja proizvajalec.

Priporočamo, da napravo uporabljate le po navodilih proizvajalca, ki so priložena k izdelku, in da napravo uporabljate le po usposabljanju, ki ga zagotavlja proizvajalec. Priporočamo, da napravo uporabljate le po navodilih proizvajalca, ki so priložena k izdelku, in da napravo uporabljate le po usposabljanju, ki ga zagotavlja proizvajalec. Priporočamo, da napravo uporabljate le po navodilih proizvajalca, ki so priložena k izdelku, in da napravo uporabljate le po usposabljanju, ki ga zagotavlja proizvajalec.

Dansk

Fas på de dele, der kommer i kontakt med maden: Brug ikke temperaturer over 60 °C. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skuresvampe, metalsvampe eller hårde genstande. Undgå at udsætte delene for fald og slag. Hvis delene er egnede til opvaskemaskine, må de kun vaskes ved op til 60 °C.

Kontrollér delene for brug: For apparatet tages i brug, skal du kontrollere beholderen, låget, hulskiven, blandedrogen og andre dele, der kommer i kontakt med maden. Brug ikke en del, hvis den er revnet, bøjet, misfarvet, har beskadigede pakninger eller ser slidt eller ødelagt ud.

Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen til apparatet uden for børns rækkevidde. Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.

Lad ikke børn lege med apparatet.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis det efterlades uden opsyn, og før samling, adskillelse eller rengøring.

Advarsel: Der er risiko for personskade som følge af utilsigtlig brug.

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før du skifter tilbehør eller kommer i nærheden af dele, der bevæger sig under brug.

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Hvis nedlæggningen beskadiges, må den for at undgå enhver risiko kun udskiftes af producenten, en autoriseret forhandler eller en tilsvarende kvalificeret fagperson.

Deutsch

Achtung:

Die Teile mit Lebensmittelkontakt sorgfältig pflegen: Verwenden Sie keine Temperaturen über 60 °C. Keine groben Reinigungsmittel, Scheuerschwämme, Metallschwämme oder harten Gegenstände verwenden. Teile nicht fallenlassen oder anstoßen. Wenn Teile spülmaschinengeeignet sind, nur in einem Spülmaschinenprogramm bis 60 °C spülen.

Teile vor dem Gebrauch prüfen: Vor der Verwendung des Geräts den Behälter, den Deckel, die Formscheibe, das Rührpaddel und andere Teile mit Lebensmittelkontakt prüfen. Keine Teile verwenden, die Risse, Verformungen, Verfärbungen, beschädigte Dichtungen oder sichtbare Verschleiß- oder Bruchstellen haben.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.

Warnung: Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung.

Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile austauschen oder Teile anfassen, die sich bei Gebrauch bewegen.

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Ελληνικά

Προσοχή:

Προσέχετε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα: Μην χρησιμοποιείτε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60 °C. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, σφονταμένα σφουγγάρια, μεταλλικά σφοντα ή σκληρά αντικείμενα. Αποφύγετε την πίεση ή τα χτυπήματα του μεριών. Αν τα μέρη είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιήστε μόνο πρόγραμμα πλύσης έως 60 °C. Ελέγξτε τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε το δοχείο, το καπάκι, τον δίσκο σχήματος, τον αναδευτήρα και άλλα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Μην χρησιμοποιείτε κανένα εξάρτημα αν έχει ραγισίει, λυγίσει, αποχρωματιστεί, έχει καταστραμμένα μέρη ή φαίνεται να έχει φθαρεί ή σπασίει.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, αν την προειδοποιηθεί ότι η χρησιμοποίησή υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήνετε αβίαικτη, καθώς και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.

Προειδοποίηση: Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμού από μη ενδεδειγμένη χρήση.

Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πληρώσετε κινούμενα μέρη της συσκευής, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον εκπρόσωπο επικοινωνίας του κατασκευαστή ή από εξεισμε εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

Español

Precaución:

Tenga cuidado con las piezas en contacto con alimentos: no utilice temperaturas superiores a 60 °C. No utilice limpiadores abrasivos, estropajos ni objetos duros. Evite que las piezas se caigan o golpeen. Si las piezas son aptas para lavavajillas, lávelas solo en un programa a una temperatura máxima de 60 °C.

Compruebe las piezas antes de su uso. Antes de utilizar el aparato, compruebe el recipiente, la tapa, el disco para dar forma, la paleta de mezcla y otras piezas en contacto con alimentos. No utilice ninguna pieza si está agrietada, doblada, descolorida, tiene juntas dañadas o parece desgastada o rota.

Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Los aparatos pueden ser usados por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.

No permita que los niños jueguen con el aparato.

Desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación si lo va a dejar desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

Advertencia: El uso indebido supone un riesgo potencial de lesiones.

Arague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o tocar alguna de las piezas que está en movimiento durante su funcionamiento.

Este aparato es solo para uso doméstico.

Si el cable de alimentación presenta algún daño, deberá sustituirlo el fabricante, personal del servicio técnico o personas con una cualificación similar para evitar situaciones de peligro.

Eesti

Ettevaatus:

Hoolikaste toiduga kokkupuutuvate osade eest: ärge kasutage temperatuuri, mis on kõrgem kui 60 °C. Ärge kasutage töötlemata puhastusvahendeid, küürimiskäsku, metallist puhastusvahendeid ega kõvaid esemeid. Vältige osade kukutamist või löömist. Kui osad sobivad nõudepesuks, peske neid ainult nõudepesumasina programmiga kuni 60 °C juures. Enne kasutamist kontrollige osi: enne seadme kasutamist kontrollige anumad, kaant, vormimisketast, segamislaba ja teisi toiduga kokkupuutuvaid osi. Ärge kasutage ühtegi osa, kui see on möranenud, painutatud, värv muutnud, sisaldab kahjustatud tihendeid või näib kulunud või katki. Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitekaabel lastele kättesaamatus kohas.

Seadmeid võivad kasutada füüsilise, meele- või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne seadme kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist või kui seade on järelevalveta.

Hoiatus: esineb tahtmatust kasutamisest tingitud kehavigastuse oht.

Enne tarvikute vahetamist või kasutamise ajal liikuvatele osadele lähenemisel lüüaite seade välja ja eemaldage toitekaabel seinakontaktist.

Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.

Ohtlike olukordade vältimiseks tuleb kahjustatud toitejuhe lasta uue vastu vahetada tootjal, tema hooldusesindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.

Suomi

Varoitus:

Elinarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat osat: Älä käytä yli 60 °C:n lämpötiloja. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankaussieniä, teräsvillaa tai kovia esineitä. Älä pudota osia tai kohkista niihin iskuja. Jos osat voi pestä astianpesukoneessa, pese ne enintään 60 °C:n pesuohjelmassa.

Tarkista osat ennen käyttöä: Tarkista astia, kansi, muottilevy, sekoitusosa ja muut elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen käyttöä. Älä käytä mitään osaa, jos se on haljennut, taipunut, värijäynyt tai näyttää kuluneelta tai rikkiinäiseltä tai jos sen tiiviste on vaurioitunut. Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.

Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysisen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heillä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei saa antaa leikkiiä laitteella.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä sekä ennen laitteen kokoamista, purkamista ja puhdistamista.

Varoituz: väärälinainen käyttö voi johtaa vammoihin.

Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin vaihdat lisäosia tai kosket osiin, jotka liikkuvat käytön aikana.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.

Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu ammatitaitoinen henkilö. Viallinen johto saattaa olla vaarallinen.

Français

Attention :

Prenez soin des pièces en contact avec les aliments : ne les soumettez pas à des températures supérieures à 60 °C. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de tampons à récurer, de boules inox ou d'objets durs. Évitez de faire subir des chutes ou des chocs aux pièces. Si les pièces sont compatibles lave-vaisselle, utilisez un programme ne dépassant pas les 60 °C.

Contrôlez les pièces avant utilisation : avant d'utiliser l'appareil, vérifiez le récipient, le couvercle, le disque de forme, la spatule de mélange et les autres pièces en contact avec les aliments. N'utilisez pas une pièce fissurée, déformée, dont la couleur a changé, dont les joints sont endommagés ou qui semble usée ou cassée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil du secteur lorsque l'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.

Avvertissement : une utilisation impropre peut provoquer des blessures.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les éléments qui bougent pendant l'utilisation.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de SAV ou des techniciens qualifiés afin d'éviter tout accident.

Hrvatski

Oprez:

Pazite na dijelove koji dolaze u dodir s hranom: nemojte upotrebljavati temperature više od 60 °C. Nemojte upotrebljavati gruba sredstva za čišćenje, spužve za ribanje, metalne žice za čišćenje ili tvrde predmete. Pazite da vam dijelovi ne padnu na pod ili da ih ne udarite. Ako su dijelovi prikladni za pranje u perilici, perite ih samo u programu za pranje posuda do 60 °C.

Provjerite dijelove prije uporabe: prije uporabe aparata provjerite spremnik, poklopac, disk za oblikovanje, lopaticu za miješanje i druge dijelove koji dolaze u dodir s hranom. Nemojte upotrebljavati dijelove ako su napukli, savijeni, promijenjene boje, imaju oštećene brtve ili ako izgledaju istrošeno ili oštećeno.

Djeca ne smiju koristiti aparat. Aparat i njegov kabel držite izvan doseg djece.

Aparat mogu upotrebljavati osobe sa smanjenim fizičkim, sensornim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati aparatom.

Obavezno iskopčajte aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije njegovog sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.

Upozorenje: postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotične uporabe.

Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja prije zamjene dodataka ili približavanja dijelovima koji se tijekom upotrebe kreću.

Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisier proizvođača ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.

Magyar

Figyelem!

Ügyeljen az élelmiszerrel érintkező alkatrészekre: Ne alkalmazzon 60 °C-nál magasabb hőmérsékletet. Ne használjon durva tisztítószert, dörzsözőanyagot, fém súrolóeszközt vagy kemény tárgyat. Kerülje el az alkatrészek leejtését vagy ütdését. Ha az alkatrészek mosogatógébben való mosásra alkalmasak, legfeljebb 60 °C-os programon mossa őket.

Használat előtt ellenőrizze az alkatrészeket. A készülék használatá előtt ellenőrizze a tartályt, a fedelet, a formázótárcsát, a keverőlapátot és az élelmiszerrel érintkező egyéb alkatrészeket. Ne használjon olyan alkatrészt, amely repedt, elhajlott, elszineződött, vagy sérült tömítéssel rendelkezik, illetve elhasználdóttnak vagy töröttnek látszik.

A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a vezetéket tartsa gyermekektől távol.

A készülékeket sóköték fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeikkel rendelkező, vagy a készülékek működtetésében járatan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismeri a készülékek biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékekkel.

Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt, illetve ha a készülék felügyelet nélkül van, mindig húzza ki a tápkábelt.

Figyelmeztetés: A nem rendeltetésszerű használat sérülésveszélyt hordoz.

Alkatrészek cseréje előtt, illetve mielőtt a használatkor műköző részekhez érne, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fali aljzatból.

A készülék utolsó háztartási használatra készült.

Ha a hálózati kábel meghibásodott, a cöközatok elkerülése érdekében a gyártó vagy a gyártó szervizképviselője köteles kicserélni.

Italiano

Attenzione:

Prestare attenzione alle parti a contatto con gli alimenti: non utilizzare temperature superiori a 60 °C. Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette, spugne metalliche o oggetti duri. Evitare di far cadere o urtare le parti. Se le parti sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie, lavarle solo con un programma per lavastoviglie fino a 60 °C.

Controllare le parti prima dell'uso: prima di utilizzare l'apparecchio, controllare il recipiente, il coperchio, la trafilà, la pala per mescolare e le altre parti a contatto con gli alimenti. Non utilizzare alcun componente se è incrinato, piegato, scolorito, presenta guarnizioni danneggiate o sembra usurato o rotto.

Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Gli apparecchi possono essere usati da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenza adeguate a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.

Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Disconnettere sempre l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Avvertenza: esiste un potenziale rischio di lesioni dovuto a un uso improprio.

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di sostituire gli accessori o di toccare le parti che si muovono durante l'uso.

questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da personale qualificato.

Қазақ

Ескерту!

Тағаммен жанасатын бөлшектерді абайлаңыз: 60 °C-тан жоғары температураны пайдаланбаңыз. Қатты тазартқыш заттарды, қыратын шүберектерді, металл тазалағыштарды немесе қатты заттарды пайдаланбаңыз. Бөлшектерді түсіріп алудан немесе соғудан аулақ болыңыз. Егер бөлшектер ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды болса, оларды тек 60 °C-қа дейінгі температурада ыдыс жуу машинасының бағдарламасы арқылы жуыңыз.

Пайдаланар алдында бөлшектерді тексеріңіз: қырғылғын пайдаланар алдында контейнерді, қапқасты, пішін беру дискісін, араластырғыш қақшықшын және тағаммен жанасатын басқа да бөлшектерді тексеріңіз. Егер бөлшектер жарылған, бүгілген, түзі өзгерген, тығыздағыштары зақымдалған немесе тозған, сынған болса, оларды пайдаланбаңыз.

Бұл құралды балаларға пайдалануға болмайды. Құралды және оның сымын балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдарды қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар беріліп, басқа біреу қадағалаған және құралды пайдалануға қатысты қауіп-қатерлер түсіндірілген жағдайда, осы құралды физикалық, сезу немесе ойлау қабілеті шектелуі, білімі нем тәжірибесі аз адамдар пайдалана алады. Балалар құралмен ойнамауы керек.

Қырғылғы қараусыз қалған жағдайда және құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында оны әрдайым қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: күтпеген жақарат алу қауіп бар.

Қолдану кезінде қозғалатын қосалқы құралдарын немесе жақын бөлшектерін ауыстырар алдында қырғылғыны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.

Бұл қырғылғы тек үйде қолдануға жасалған.

Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін, оны өндіруші, оның қызмет агенті немесе сол сияқты кәсіби мамандар алмастыруы тиіс.

Lietuviškai

Dėmesio!

Rūpinkites dalimis, kurios liečiasi su maistu: nenaudokite aukštesnės nei 60 °C temperatūros. Nena

