

PHILIPS

HU2510



사용자 설명서

콘텐츠

1	중요 사항	1
	안전	1
	EMF(전자기장)	2
	재활용	3
2	가습기 소개	3
	제품 개요	4
3	시작하기	5
	가습 준비하기	5
4	가습기 사용하기	5
	가습기 켜기 및 끄기	5
	수위	6
	물 보충하기	6
5	청소 및 유지관리	7
	가습기 본체 청소하기	7
	물탱크 청소하기	7
	가습 필터 청소	7
6	가습 필터 교체	8
7	문제 해결	9
8	보증 및 지원	11
	부품 또는 액세서리 주문	11

1 중요 사항

안전

본 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 살충제나 방향제 같은 가연성 소재를 제품 주변에 분사하지 마십시오.
- 물, 기타 액체 또는 (가연성) 세제로 제품을 청소하지 마십시오. 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 물탱크의 물은 음용에 적합하지 않습니다. 이 물을 마시지 마십시오. 다른 동물이나 식물에 물을 주는 데 사용하지 마십시오. 물탱크를 비울 때 물탱크 내부의 물을 하수구에 따라 버립니다.

경고

- 습도가 높으면 실내에서 미생물이 증식할 수 있습니다.
- 가습기 주변이 축축하거나 젖지 않도록 하십시오. 가습기 주변이 축축하면 가습기의 가습량이 떨어질 수 있습니다. 가습량을 줄일 수 없는 경우에는 가습기를 간헐적으로 사용하십시오. 카펫, 커튼, 드레이프, 식탁보와 같은 흡수성 소재가 축축해지지 않도록 하십시오.
- 제품을 사용하지 않을 때는 절대 물통에 물을 남기지 마십시오.
- 가습기를 보관하기 전 물을 비우고 청소하십시오. 다음 번 제품 사용을 위해 가습기를 청소하십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체해야 합니다.
- 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시 사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 공기 배출구 또는 흡입구에 손가락을 넣지 마십시오. 부상을 입거나 제품이 오작동할 수 있습니다.
- 이물질이 공기 배출구를 통해 제품 안으로 들어가지 않도록 하십시오.

주의

- 이 제품은 일반적인 작동 환경에서 가정용으로 사용하는 제품입니다.
- 제품을 항상 물기가 없고 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 공기 유입구 및 배출구를 막지 마십시오.
- 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오. 제품 위에 앉거나 서지 마십시오.
- 이 제품을 위해 특별 설계된 정품 필립스 필터만 사용하십시오. 다른 필터는 사용하지 마십시오.
- 제품 상단에 있는 공기 배출구에 물을 넣지 마십시오.
- 물탱크에는 차가운 물만 채우십시오. 지하수 또는 뜨거운 물을 사용하지 마십시오.
- 물탱크에는 물 이외의 다른 물질을 넣지 마십시오. 물에 향료나 화학 물질을 첨가하지 마십시오. 물만 사용하십시오(수돗물, 정화된 물, 미네랄 워터, 기타 식수).
- 딱딱한 물건으로 제품(특히 공기 흡입구와 배출구)을 두드리지 마십시오.
- 가스 제품, 난방기 및 벽난로 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 응축수가 제품 위로 떨어지는 것을 방지하기 위해 에어컨 바로 아래에 제품을 두지 마십시오.
- 연막 살충제를 사용한 경우나 기름 잔여물, 타는 향 또는 화학 연기가 있는 장소에서는 이 제품을 사용하지 마십시오.
- 욕실, 화장실이나 주방 또는 온도 차이가 큰 방과 같이 지나치게 주변 온도가 높은 곳에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 옮기거나, 청소하거나, 물을 채우거나, 필터를 교체하거나 기타 유지보수를 수행할 경우 항상 제품을 전원에서 분리하십시오.
- 필터를 세탁기 또는 식기 세척기에 넣어 세척하지 마십시오. 필터가 변형될 수 있습니다.
- 장기간 제품을 사용하지 않는 경우, 박테리아와 곰팡이가 필터에 증식할 수 있습니다. 물탱크를 청소하고 가습 필터를 건조하십시오. 제품을 다시 사용하기 전 필터를 점검하십시오. 필터가 검은 얼룩으로 뒤덮여 있으면 교체하십시오.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 해당 표준 및 규정을 준수합니다.

재활용

이 기호는 이 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리면 안 된다는 것을 의미합니다 (2012/19/EU).



해당 국가의 전기/전자 제품 분리수거 규칙에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

2 가습기 소개

필립스 제품을 구매해 주셔서 감사합니다!


필립스가 제공하는 지원을 최대한 활용하려면 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

필립스 가습기는 가족의 건강을 위해 실내에 신선하고 촉촉한 공기를 공급합니다.

본 제품은 NanoCloud 기술이 적용된 고급 증발 가습 시스템을 제공합니다. 특수 가습 필터를 사용하여 건조한 공기에 H₂O(물) 분자를 더함으로써 물안개가 생성되지 않으면서도 건강하고 쾌적한 습윤 공기를 만들어 냅니다. 가습 필터가 물속의 박테리아, 칼슘 및 기타 입자를 제거합니다. 깨끗하게 가습된 공기만을 실내로 내보냅니다. 겨울철이나 에어컨 사용으로 인해 발생하는 건조한 공기를 효과적으로 개선해 줍니다.

가습기를 설치하고 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 나중에 참조할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

제품 개요




3 시작하기

가습 준비하기

참고:

- 최적의 가습 효과를 얻으려면 사용 전 필터를 30분 동안 물에 담가 두십시오.



- 1 상부 본체의 양쪽을 잡고 들어 올리십시오.
- 2 새 가습 필터의 포장재를 제거하십시오.
- 3 새 가습 필터를 필터 지지대에 장착하십시오.
- 4 가습 필터와 필터 지지대를 물탱크에 다시 넣으십시오.
- 5 물탱크에 최대 수위 표시선까지 찬 수돗물을 채우십시오.
- 6 상부 본체를 물탱크 위에 다시 올려놓으십시오.


4 가습기 사용하기

가습기 켜기 및 끄기

- 1 가습기 플러그를 전원 콘센트에 꽂으십시오.
- 2 가습기의  또는  스위치를 누르십시오.
 -  : 저소음 모드
 -  : 터보 모드
- 3 전원 버튼  을 눌러 가습기를 끄십시오.

참고:

- 물탱크의 수위가 매우 낮아지면 가습이 중단됩니다. 표시등  이 켜집니다.
- 가습기는 매우 미세한 물 입자를 눈에 보이지 않는 형태로 방출하므로, 분무되는 물안개가 보이지 않는 것은 정상입니다.



수위

물탱크에 물이 부족하면  표시등이 켜지고 가습기 작동이 중단됩니다. 물탱크에 물을 다시 채우면 가습기 작동이 재개됩니다.

참고:


- 물탱크에 약간의 물이 남아 있는 것은 정상입니다.

물 보충하기

참고:

- 물을 보충할 때 물의 최대 높이를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 공기 흡입구에서 누수가 발생할 수 있습니다.
- 가습기를 이동시킬 때 물탱크를 흔들지 마십시오. 그렇지 않으면 공기 흡입구에서 누수가 발생할 수 있습니다.
- 가습기 상단에 있는 공기 배출구로 물을 넣지 마십시오.

- 1 가습기의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으십시오.



- 2 상부 본체의 양쪽을 잡고 분리하십시오.
- 3 물이 최대 수위 표시선에 도달할 때까지 물탱크에 차가운 수돗물을 채우십시오.
- 4 상부 본체를 물탱크 위에 다시 올려놓으십시오.

5 청소 및 유지관리

참고:

- 가습기를 청소하기 전에는 항상 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 공기 흡입구와 배출구로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 가습기 부품을 청소할 때 표면을 손상시키거나 자극이 강한 세제, 또는 표백제나 알코올과 같은 인화성 세제를 절대 사용하지 마십시오.

가습기 본체 청소하기

먼지가 쌓이지 않도록 정기적으로 가습기의 안팎을 청소하십시오.

- 1 부드러운 마른 천으로 가습기 본체의 먼지를 닦아 냅니다.
- 2 부드러운 마른 천으로 공기 흡입구 및 배출구를 청소합니다.


물탱크 청소하기

위생을 유지하기 위해 매주 물탱크를 청소합니다.

- 1 가습 필터와 필터 지지대를 꺼내십시오.
- 2 물을 섞은 순한 세제를 물탱크에 조금 넣으십시오.
- 3 물탱크 내부를 부드러운 청소용 천으로 닦으십시오.
- 4 싱크대에서 물탱크를 비우십시오.
- 5 가습 필터와 필터 지지대를 물탱크에 다시 넣으십시오.

가습 필터 청소


위생을 유지하기 위해 가습 필터를 매주 청소하십시오.



- 1 물탱크에서 가습 필터와 필터 지지대를 꺼내십시오.
- 2 필터 지지대에서 가습 필터를 분리하십시오.
- 3 가습 필터를 세정제(예: 희석한 구연산 용액)에 1시간 동안 담가 두십시오.

참고:

- 순한 세정제 또는 산성 세정제(물 4L에 구연산 24g 혼합)를 사용하십시오.



- 4 가습 필터를 천천히 흐르는 수돗물에 행구십시오. 세척 시 필터를 쥐어짜거나 비틀어 짜지 마십시오.
- 5 남은 물을 가습 필터에서 떨어지도록 합니다.
- 6 가습 필터를 필터 지지대에 감싸듯 조립하십시오.
- 7 가습 필터와 필터 지지대를 물탱크에 다시 넣으십시오.
- 8 상부 본체를 물탱크 위에 다시 장착하십시오.

참고:


- 필터를 쥐어짜거나 비틀어 짜지 마십시오. 필터가 손상되어 가습 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 필터를 필터 지지대에 다시 조립한 상태가 아니라면, 필터를 직사광선 아래에서 건조하지 마십시오.

6 가습 필터 교체

참고:

- 필립스 정품 가습 필터 FY1190만 사용하십시오.
- 가습 필터를 교체하기 전에 항상 가습기의 케이블을 콘센트에서 분리합니다.
- 필터 교체 방법에 대한 자세한 내용은 www.philips.com에서 제품을 등록하여 확인하십시오.
- 필터를 필터 지지대에 다시 조립한 상태가 아니라면, 필터를 직사광선 아래에서 건조하지 마십시오.

최적의 성능을 위해 가습 필터는 6개월마다 교체하십시오. 필터 상태가 양호하다면 더 오랫동안 사용할 수 있습니다. 가습 필터는 적어도 1년에 한 번은 교체하십시오.



- 1 물탱크에서 가습 필터와 필터 지지대를 꺼내십시오.
- 2 필터 지지대에서 가습 필터를 분리하십시오. 사용한 필터를 폐기하십시오.
- 3 새 가습 필터의 포장재를 제거하십시오.
- 4 새 가습 필터를 필터 지지대에 장착하십시오.
- 5 필터와 필터 지지대를 물탱크에 다시 넣으십시오.
- 6 상부 본체를 물탱크 위에 다시 장착하십시오.

7 문제 해결

본 챕터에서는 제품 사용 중 발생할 수 있는 가장 일반적인 문제들을 요약했습니다. 아래의 정보를 참조해도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 해당 지역 고객 지원 센터로 문의하십시오.

문제	가능한 해결 방법
가습기가 작동하지 않습니다.	- 가습기에 전원이 들어 오는지 확인하십시오. - 물탱크에 물이 채워져 있고 상부 본체가 물탱크에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
가습이 되지 않습니다.	물탱크에 물이 채워져 있고 상부 본체가 물탱크에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오.
물탱크가 썩습니다.	- 가습기에 물이 넘치지 않는지 확인하십시오. - 가습기를 청소한 후 또는 물 보충을 위해 상부 본체 및/또는 물탱크를 분리한 후에는 가습기가 올바르게 조립되어 있는지 확인하십시오. - 물탱크가 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 해당 국가의 고객 지원 센터로 문의하십시오.

문제	가능한 해결 방법
습도계의 습도 수치에 변화가 없습니다.	- 가습 필터가 필터 지지대에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. - 가습 필터가 더럽습니다. 가습 필터를 행구거나 이물질 제거하십시오('가습 필터 청소' 챕터 참조). - 실내를 너무 많이 환기시켰기 때문일 수 있습니다. 문과 창문을 닫으십시오. - 방 크기가 너무 큼니다.
가습 필터에 하얀 침전물이 쌓여 있습니다.	하얀 침전물은 물때입니다. 물에 포함된 광물질에서 생긴 것입니다. 가습 필터에 생긴 물때는 가습 성능에 영향을 주지만, 건강에 해를 끼치지 않습니다. 사용 설명서의 청소 지침을 따릅니다.
일정한 시간이 지난 후 필터가 변색되었습니다.	침전물은 필터에 있는 광물질에 대한 자연스러운 반응으로, 가습 성능에 영향을 주지 않습니다. 가습 필터를 정기적으로 청소하여 물때를 제거하십시오. 가습 필터는 6개월 한 번씩 교체하십시오.
가습기에서 불쾌한 냄새가 납니다.	- 물탱크에 물이 채워져 있는지 확인하십시오. - 가습 필터를 세척하십시오('가습 필터 청소' 챕터 참조).
공기 배출구에서 공기가 배출되지 않습니다.	가습기를 전원 콘센트에 연결하고 가습기를 켭니다.
가습기에서 미스트가 나오는 것이 보이지 않습니다. 작동하는 것일까요?	미스트가 매우 미세할 때는 보이지 않습니다. 본 가습기는 NanoCloud 가습 기술을 사용하고 있으므로 물기가 많은 미스트가 생성되지 않고도 몸에 좋은 미스트를 생성합니다. 따라서 미스트를 눈으로 볼 수 없습니다.
가습기를 오랫동안 사용하지 않으면 어떻게 보관하고 재사용할 수 있습니까?	- 가습기를 장기간 사용하지 않으면 필터에 박테리아나 곰팡이가 번식할 수 있습니다. 보관 및 재사용 시 다음 단계를 따르십시오. - 보관하기 전에 물탱크를 꼼꼼히 청소하고 가습 필터를 건조하십시오. - 가습기를 다시 사용하기 전에 필터를 확인하십시오. 필터가 심하게 오염되어 검은 반점이 생긴 경우 필터를 교체하십시오 (사용 설명서의 "가습 필터 교체" 챕터 참조).

8 보증 및 지원

Versuni는 이 제품에 대해 구매 후 2년 보증을 제공합니다. 이 보증은 잘못된 사용 또는 관리 소홀로 인한 결함에는 적용되지 않습니다. 당사의 보증은 소비자로서 귀하가 법률에 따라 갖는 권리에 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용을 확인하거나 보증을 청구하려면 www.philips.com/support를 방문하십시오.

부품 또는 액세서리 주문

부품을 교체해야 하거나 추가 부품을 구입하려는 경우 필립스 대리점을 방문하시거나 www.philips.com/support를 방문하십시오.

부품을 구입하는 데 문제가 있는 경우 해당 지역의 필립스 고객 지원 센터로 문의하십시오.



PHILIPS 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록상표이며, 라이선스에 따라 사용됩니다.

본 제품은 Versuni

Holding B.V.의 책임하에 제조 및 판매되었으며, 제품 보증에 대한 책임은 Versuni Holding B.V.가 부담합니다.

2026 © Versuni Holding B.V.

HU2510_user manual_v1.0 (01/09/2026)

