
PHILIPS

HR2510, HR2511
HR2512, HR2513






简体中文 6

产品简介

欢迎购买并使用飞利浦产品!
为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在
www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

一般说明



HR2512
HR2513

HR2511
HR2512

- 塑料搅拌杯
1 塑料搅拌杯盖
2 塑料搅拌杯
- 随行杯（仅适用于 HR2512/HR2513）
3 随行杯盖
4 密封圈
5 随行杯搅拌杯
- 研磨器（仅限 HR2511/HR2512）
6 研磨器盖子
7 研磨器容器
8 研磨器密封圈
9 研磨器刀片组件
- 主机
10 密封圈（带 4 针）
11 刀片组件
12 马达底座
13 速度 1 按钮：用于常速搅拌
14 速度 2 按钮：用于全速搅拌


首次使用之前

首次使用前，请用温肥皂水清洗本产品和配件。彻底冲洗并完全晾干后，再进行组装。

将搅拌机放在稳固平面上。


避免将其放置在热源、水或易燃材料附近。

使用本产品




1 逆时针旋转刀片组件，将其安装到搅拌杯上。

确保刀片组件上的标记与杯身上的线对齐，以锁紧到位。



2 顺时针旋入组装好的搅拌杯，将其锁定到电机底座上。


若锁定到位，您将听到一声“咔哒”声。



3 将食材加入搅拌杯中。


请勿超过搅拌杯上所标注的最高刻度。

将食材切成小块，确保能顺利放入杯中。



4 顺时针旋转杯盖，将其锁紧在搅拌杯上。

若锁定到位，您将听到一声“咔哒”声。




5 插入产品电源插头。

6 按住所需速度按钮开始搅拌。


只需松开速度按钮即可停止运转。

7 使用后拔下产品电源插头。




8 逆时针旋转杯盖，将其从搅拌杯上解锁。

解锁时，将发出一声“咔哒”声。



9 逆时针旋转组装好的搅拌杯，将其从电机底座上解锁。

解锁时，将发出一声“咔哒”声。




10 倒空搅拌杯，尽情享用。

使用研磨器




1 将食材加入研磨器容器中。

请勿超过研磨器容器上所标注的最高刻度。




2 顺时针拧紧研磨器刀片组件，将其安装到研磨器上。

确保研磨器刀片组件上的标记与研磨器容器上的线对齐，以锁紧到位。




3 顺时针旋入组装好的研磨器容器，将其锁定在电机底座上。



4 插入产品电源插头。
5 按住所需速度按钮开始搅拌。

只需松开速度按钮即可停止运转。

6 使用后拔下产品电源插头。




7 逆时针旋转研磨器容器组件，将其从电机底座上取下。



8 逆时针旋转研磨器刀片组件，将其从研磨器容器中取出。
9 倒出处理好的食材。

使用随行杯



1 逆时针旋转杯盖，将其从随行杯上取下。




2 将食材加入随行杯中。

请勿超过随行杯上所标注的最高刻度。


将食材切成小块，确保能顺利放入杯中。



3 顺时针旋转刀片组件，将其安装到随行杯上。



4 顺时针旋转组装好的随行杯，将其锁紧在电机底座上。




5 插入产品电源插头。


6 按住所需速度按钮开始搅拌。

只需松开速度按钮即可停止运转。

7 使用后拔下产品电源插头。



8 逆时针旋转组装好的随行杯，将其从电机底座上解锁。



9 逆时针旋转刀片组件，将其从随行杯中取出。





10 盖上随行杯盖，然后顺时针旋紧。



11 随身携带随行杯。

加工量与加工时间


请勿超过下表所示的最大加工量与加工时间。

		Kg (MAX)	(MAX)
		200 g	30 sec
		200 ml	30 sec
		240 g / 360 ml	30 sec
		200 g / 250 ml	30 sec
		× 6	6 x Pulse (speed 2)
		200 g + × 3	30 sec
		200 ml	30 sec
		200 g / 250 ml	30 sec
		40 g	30 sec
		50 g	30 sec
		15 g	30 sec
		50 g	30 sec
			2x2x2 cm

清洁和保养

1 清洁前，务必断开本产品的电源。
2 拆卸本产品时，请小心取出刀片及其他可拆卸部件。
3 仅用湿布擦拭电机主体。
4 请使用温水和清洁剂清洁配件。
5 用干净毛巾擦干搅拌机各部件。


轻松清洁




按以下步骤轻松清洁：

1 向搅拌杯中加入清洁液和水。


请勿超过杯容量的一半。



2 盖紧搅拌杯盖。




3 按速度 2 按钮数次。





4 拔下产品的电源插头，倒空搅拌杯。

从刀片组件上取下密封圈



1 握紧刀片组件。







2 轻轻晃动刀片组件，直到密封圈从刀片组件上脱落。

密封圈在组件内时，请勿用手将其取下。



3 在流水下冲洗密封圈。

	✓	✓	✓
	✗	✗	✓



2026 © Versuni Holding B.V.
PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.



100%
www.home.id